

Bedienungsanleitung



Homebutton

- Betätigen Sie den Homebutton (Bild 1) mit 2 Fingern für mindestens zwei Sekunden, um die iPad™- Aufnahme zu öffnen. Jetzt bewegt sich die iPad™-Aufnahme automatisch in die geöffnete Position (Neigewinkel 20°).
- Die iPad™-Aufnahme bleibt 10 Sekunden in der geöffneten Position, danach schließt sich die Aufnahme automatisch.
- Im Fall einer Überlastung des Mechanismus beim Schließvorgang öffnet sich die iPad™-Aufnahme automatisch um Verletzungen bzw. Beschädigungen am Gerät zu verhindern.
- Im Fall eines Spannungsverlustes öffnet sich die iPad™- Aufnahme automatisch um eine Weiterverwendung des iPad™ zu ermöglichen.

Sie haben mehrere Einstellmöglichkeiten die Sie mittels eines Dip Switches auf der Rückseite Ihres iDocks einstellen können. Genauer zu den Einstellmöglichkeiten finde Sie in der Montageanleitung auf den Seite 8 bis 9.

WICHTIG! Diebstahlschutz

iRoom's iDock bietet KEINEN Diebstahlschutz. Eine unberechtigte Entnahme des iPad™ unter Gewaltanwendung kann nicht verhindert werden.

Sicherheitshinweise

- Schützen Sie das Gerät vor Flüssigkeiten um Beschädigungen durch Feuer oder Stromschlag zu verhindern
- Das Gerät ist wartungsfrei! Ein- und Ausbau nur durch Elektrofachkraft!
- Stecken sie keine Fremdkörper in das Gerät!
- Sollten Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät gefallen sein oder sollte das Gerät beschädigt worden sein, dann unterbrechen Sie sofort die Spannungszufuhr zum Gerät!

iRoom's iDock Landscape besitzt eine hochglänzende Oberfläche, deshalb ist es anfällig für Kratzer. Um Beschädigungen zu vermeiden, behandeln Sie jedes Teil mit Vorsicht. Benutzen Sie keine Flüssigkeiten zur Reinigung



Homebutton

Für Rückfragen kontaktieren Sie Ihren iRoom Händler oder besuchen Sie unserer Webseite, www.iroomsdock.com